

คู่มือการใช้งาน

i-mobile Hitz 15

ผลิตภัณฑ์นี้ผ่านการตรวจสอบโดยคณะกรรมการการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ว่ามีคุณสมบัติสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิคหรือข้อกำหนดของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.)

บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้ มีความสอดคล้องตามข้อกำหนดของ กทช.

คำนำ

เพื่อให้มั่นใจว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณจะสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนในคู่มือการใช้งานนี้

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุหรือการทำงานที่ผิดปกติโปรดปฏิบัติตามคำเตือนเพื่อความปลอดภัยเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน

ภาพหน้าจอและภาพตัวอย่างที่ปรากฏในคู่มือการใช้งานนี้ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณสามารถใช้งานโทรศัพท์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการสามารถติดต่อ Call Center โทรศัพท์ 02-975-5555



ลูกค้า i-mobile ทุกท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิก i-club ฟรี เพื่อรับส่วนลดสิทธิพิเศษ หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้ที่
Hotline i-club 025028420 (8.30-17.30 น.) หรือที่
www.i-mobilephone.com/i-club

สารบัญ

1 ข้อมูลทั่วไป	1
1.1 รูปแบบการใช้งาน	1
1.2 ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย	1
1.3 การเตือนเพื่อความปลอดภัยและข้อควรระวัง	1
2 ส่วนประกอบต่างๆ ของโทรศัพท์	5
2.1 ภาพตัวเครื่อง	5
2.2 การใช้งานปุ่มต่างๆ	5
2.3 ฟังก์ชันการใช้งานของไอคอน	6
2.4 ข้อมูลจำเพาะเชิงเทคนิค.....	6
3 เริ่มต้นการใช้งาน	7
3.1 การใส่ซิมการ์ดและแบตเตอรี่	7
3.2 การใส่เมมโมรี่การ์ด	9
3.3 การชาร์จแบตเตอรี่	10
3.4 การเปิด/ปิดโทรศัพท์	13
3.5 การเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย	13
3.6 การโทรออก	13
3.7 การรับสาย	14
4 วิธีการป้อนข้อมูล	15
4.1 ไอคอนสำหรับการป้อนข้อมูล	15
4.2 การเปลี่ยนวิธีการป้อนข้อมูล	15
4.3 การป้อนภาษาอังกฤษและตัวเลข	15
5 การใช้เมนู	16
5.1 แป้นโทร	16

5.2	ข้อความ	16
5.3	รายชื่อ	17
5.4	เพลง	18
5.5	บันทึกการโทร	20
5.6	ปฏิทิน	20
5.7	กล้อง	20
5.8	ตั้งค่า	20
5.9	นาฬิกา	23
5.10	บราวเซอร์	24
5.11	ดาวนโหลด	25
5.12	แกลอรี	25
5.13	เครื่องคิดเลข	25
5.14	จัดการไฟล์	25
5.15	จัดการแอปพลิเคชัน	25
5.16	บันทึกเสียง	25
5.17	สมุดโน้ต	25
5.18	สิ่งที่ต้องทำ	26
5.19	วิทยุ FM	26
5.20	ซิมทูลคิท	26
5.21	Switch FX	26
5.22	ตัวอ่านอีบุ๊ก	27
5.23	ลือค	27
5.24	วีดีโอ	27
5.25	Facebook	27
5.26	IM-Market	27
5.27	Lifebox	27

6	ดัชนี	28
7	ข้อมูลทั่วไป	30
8	ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ	34
9	ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ	40
10	เงื่อนไขการรับประกัน	41

1 ข้อมูลทั่วไป

1.1 รูปแบบการใช้งาน

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานนี้อย่างละเอียดเพื่อที่จะทำให้โทรศัพท์ของคุณอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างสมบูรณ์

i-mobile อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของเครื่องโดยไม่ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร และขอสงวนสิทธิ์ในการแปลความหมายการปฏิบัติงานของโทรศัพท์รุ่นนี้

เนื่องจากซอฟต์แวร์และผู้ให้บริการเครือข่ายที่แตกต่างกัน ข้อมูลที่แสดงบนหน้าจออาจแตกต่างกันไป สำหรับรายละเอียด โปรดดูตัวเครื่องของคุณ

1.2 ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย

หากโทรศัพท์ของคุณสูญหายหรือถูกขโมย โปรดแจ้งให้สำนักงานผู้ให้บริการเครือข่ายซิมการ์ดให้ปิดใช้งานซิมการ์ด (จำเป็นต้องมีการรองรับการใช้งานจากผู้ให้บริการเครือข่าย) ซึ่งสามารถหลีกเลี่ยงการเสียค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาต

โปรดใช้มาตรการดังต่อไปนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์ของคุณไม่ได้รับอนุญาต:

- ตั้งค่ารหัส PIN สำหรับซิมการ์ด
- ตั้งค่ารหัสล็อคตัวเครื่อง

1.3 การเตือนเพื่อความปลอดภัยและข้อควรระวัง

การเตือนเพื่อความปลอดภัย

- ❑ **ให้ความสำคัญกับการขับขึ้นท้องถนนก่อน**
ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ ให้ใช้อุปกรณ์แฮนด์ฟรีเมื่อต้องรับโทรศัพท์ขณะขับรถ ในบางประเทศ การใช้โทรศัพท์ขณะขับรถนั้นผิดกฎหมาย
- ❑ **การปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่บนเครื่องบิน**
สัญญาณไร้สายอาจทำให้เกิดคลื่นรบกวนบนเครื่องบิน การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่บนเครื่องบินถือว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมาย และก่อให้เกิดอันตราย
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ปิดโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วเมื่อขึ้นเครื่อง
- ❑ **ปิดโทรศัพท์ก่อนเข้าไปในบริเวณที่ห้ามใช้**
ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดในพื้นที่ต่างๆ อย่างเคร่งครัด ในบริเวณที่ห้ามใช้เนื่องจากอาจเกิดอันตรายได้ ปิดโทรศัพท์ก่อนเข้าไปยังพื้นที่ที่ไวต่อการระเบิด เช่น ปั้มน้ำมัน ถังน้ำมัน เคมีภัณฑ์ หรือสถานที่ที่มีกระบวนการระเบิดอยู่ในนั้น
- ❑ **ข้อกำหนดพิเศษ**
ปฏิบัติตามข้อกำหนดในพื้นที่ต่างๆ อย่างเคร่งครัด และปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ห้ามใช้ หรืออาจก่อให้เกิดคลื่นรบกวน โปรดใช้โทรศัพท์ใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์ในระยะที่เหมาะสม เช่น เครื่องกระตุ้นหัวใจ, เครื่องช่วยฟัง และอุปกรณ์ทางการแพทย์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เพราะอาจทำให้เกิดสัญญาณรบกวนไปยังอุปกรณ์ดังกล่าวได้
- ❑ **สัญญาณรบกวน**
โทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรุ่นก่อให้เกิดคลื่นวิทยุ โดยมีเสาอากาศ

ติดตั้งอยู่ในตัวเครื่องและอยู่ใต้ไมโครโฟน ห้ามสัมผัสบริเวณที่เป็นเสาอากาศขณะสนทนาสาย เกรงว่าคุณภาพในการใช้สายสนทนาจะลดลง

❑ การรับบริการจากช่างผู้เชี่ยวชาญ

เข้ารับการติดตั้งหรือซ่อมแซมอุปกรณ์โทรศัพท์จากช่างผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น การติดตั้งหรือซ่อมโทรศัพท์ด้วยตัวคุณเองนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายและทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ

❑ อุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่

โปรดใช้อุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรองเท่านั้น

❑ การโทรฉุกเฉิน

โปรดมั่นใจว่าโทรศัพท์เปิดอยู่และอยู่ในพื้นที่ให้บริการ ป้อนหมายเลขโทรฉุกเฉิน เช่น 112 จากนั้นกดปุ่มโทรออก ให้คุณบอกข้อมูลที่อยู่และกล่าวถึงสถานะอย่างสั้นกระชับ ห้ามจบการสนทนาจนกว่าจะบอกให้วาง



หมายเหตุ:

เช่นเดียวกับโทรศัพท์เครื่องอื่นๆ ทั้งหมด โทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่จำเป็นต้องรองรับคุณสมบัติทั้งหมดที่ได้อธิบายไว้ในคู่มือฉบับนี้เนื่องจากปัญหาเครือข่ายหรือปัญหาการส่งคลื่นวิทยุ เครือข่ายบางแห่งไม่รองรับบริการโทรฉุกเฉิน ดังนั้น จึงไม่ควรยึดการติดต่อสื่อสารโดยใช้โทรศัพท์แต่อย่างใดเป็นความช่วยเหลืออันดับแรก โปรดปรึกษาผู้ให้บริการเครือข่ายในพื้นที่ของคุณ

ข้อควรระวัง

โทรศัพท์เครื่องนี้ได้รับการออกแบบด้านรูปลักษณะความสวยงามมาอย่างดี โปรดดูแลเป็นพิเศษเมื่อใช้งาน คำแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้

เครื่องของคุณใช้งานได้นานไปจนถึงช่วงรับประกัน และมีอายุการใช้งานยาวนาน

- โปรดเก็บโทรศัพท์และอุปกรณ์ต่างๆ ให้พ้นจากมือเด็ก
- โปรดเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง ให้ห่างจากฝน ความชื้นน้ำ หรือสารละลายอื่นๆ ที่สามารถกัดกร่อนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้
- ห้ามใช้หรือเก็บโทรศัพท์ไว้ที่ที่เต็มไปด้วยฝุ่น เกรงว่าชิ้นส่วนที่ใช้งานของโทรศัพท์มือถือที่ได้รับความเสียหาย
- ห้ามเก็บโทรศัพท์ไว้ในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง เนื่องจากเป็นสาเหตุให้อายุวงจรอิเล็กทรอนิกส์สั้นลง และทำให้แบตเตอรี่และอุปกรณ์ส่วนที่เป็นพลาสติกได้รับความเสียหาย
- ห้ามเก็บโทรศัพท์ไว้ในบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำ ไม่เช่นนั้นอาจเกิดความชื้นในตัวเครื่องแล้วทำให้อายุวงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้รับความเสียหาย เมื่อย้ายโทรศัพท์ไปยังอุณหภูมิปกติ
- ห้ามโยน เคาะ หรือกระแทกโทรศัพท์มือถือ เพราะจะเป็นการทำลายวงจรภายในและส่วนประกอบที่มีความแม่นยำสูงของโทรศัพท์มือถือ

2 ส่วนประกอบต่างๆ ของโทรศัพท์

2.1 ภาพตัวเครื่อง



2.2 การใช้งานปุ่มต่างๆ

โทรศัพท์เครื่องนี้มีปุ่มการทำงานต่อไปนี้ :

- **ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง**
ปุ่มเปิด/ปิดเครื่องอยู่บริเวณด้านบนของตัวเครื่อง ระหว่างการใช้งานตัวเครื่อง คุณสามารถกดปุ่มนี้เพื่อล็อคหน้าจอ: หากกดปุ่มนี้ค้างไว้ 2-3 วินาทีที่จะเป็นการเปิด/ปิดเครื่อง
- **ปุ่มปรับระดับความดังเสียง**
ปุ่มปรับระดับความดังเสียงจะอยู่บริเวณด้านซ้ายของตัวเครื่อง สามารถกดปุ่มนี้เพื่อปรับความดังเสียง

2.3 ฟังก์ชันการใช้งานของไอคอน

- ไอคอนโฮม (หน้าหลัก)
กดเพื่อเปิดหน้าโฮมสกรีน ในกรณีที่คุณดูหน้าด้านซ้ายหรือหน้าขวาของหน้าโฮมสกรีน การกดปุ่มกลางจะเป็นเข้าสู่หน้ากลางของหน้าโฮมสกรีน
- ไอคอนเมนู
แตะไอคอนเมนูเพื่อเข้าสู่ตัวเลือกเพื่อเลือกใช้งานฟังก์ชันต่างๆ
- ไอคอนกลับ
ไอคอนกลับอยู่ด้านขวาของตัวเครื่องโทรศัพท์ กดปุ่มนี้เพื่อกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้านี้

2.4 ข้อมูลจำเพาะเชิงเทคนิค

- ขนาดตัวเครื่อง: 116.8*62*12mm
- น้ำหนัก: 88 กรัม
- ชนิดแบตเตอรี่: ลิเทียม-ไอออน
- ความจุแบตเตอรี่: 1000 mAh
- เวลาสแตนด์บาย (ชั่วโมง): สูงสุด 150 ชั่วโมง
- เวลาสนทนา (ชั่วโมง): สูงสุด 3 ชั่วโมง

รายละเอียดเพิ่มเติมของที่ชาร์จและแบตเตอรี่สามารถอ่านเพิ่มได้จากฉลาก

3 เริ่มต้นการใช้งาน

3.1 การใส่ซิมการ์ดและแบตเตอรี่

ซิมการ์ด ประกอบด้วยข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างมากรวมถึง หมายเลขโทรศัพท์, รหัส PIN (Personal Identification Number), PIN2, PUK (รหัสปลดล็อค PIN), PUK2 (รหัสปลดล็อค PIN2), IMSI (International Mobile Subscriber Identity), ข้อมูลเครือข่าย, ข้อมูลผู้ติดต่อ และข้อมูลข้อความสั้น



หมายเหตุ:

หลังจากปิดโทรศัพท์ ให้รอประมาณ 2-3 วินาที ก่อนที่จะถอดหรือใส่ซิมการ์ด

ใส่หรือถอดซิมการ์ดอย่างระมัดระวัง เนื่องจากการหักหรือการงอจะทำให้ซิมการ์ดได้รับความเสียหาย ทั้งนี้ควรโทรศัพท์และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ซิมการ์ดให้พ้นจากมือเด็ก

การใส่ซิมการ์ด

- กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องค้างไว้สักครู่เพื่อปิดเครื่อง
- แกะฝาด้านหลังที่อยู่เหนือแบตเตอรี่และถอดฝาออก
- ถอดแบตเตอรี่ออก
- ค่อยๆ ใส่ซิมการ์ดลงไปในช่องใส่ โดยให้ด้านที่เป็นมุมตัดของการ์ดอยู่ในแนวเดียวกันกับช่องใส่ โดยให้ด้านที่เป็นแผ่นสีทองคว่ำหน้าลง จนกว่าจะไม่สามารถดันซิมการ์ดเข้าไปได้อีก
- หันด้านที่เป็นโลหะบนแบตเตอรี่ลงให้ตรงกับช่องใส่แบตเตอรี่ กด

กดแปดเตอร์ลงในสถานะใส่จนกระทั่งล็อกพอดี้

การใช้รหัส

โทรศัพท์รุ่นนี้และซิมการ์ด รองรับการใช้งานรหัสผ่าน เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้โทรศัพท์และซิมการ์ด ใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต เมื่อคุณได้รับการเตือนให้ใส่รหัสใดๆ ที่ระบุไว้ด้านล่าง ให้ใส่รหัสที่ถูกต้อง แล้วกดไอคอนตกลง (OK) หากคุณใส่รหัสผิด ให้กดปุ่มกลับเพื่อลบ จากนั้นจึงใส่รหัสที่ถูกต้องอีกครั้ง

• รหัสล็อคตัวเครื่อง

รหัสล็อคตัวเครื่องใช้เพื่อป้องกันการใช้งานโทรศัพท์จากผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต โดยทั่วไป รหัสนี้จะมาพร้อมกับโทรศัพท์โดยผู้ผลิต รหัสล็อคตัวเครื่องที่เป็นค่าเริ่มต้นที่กำหนดโดยผู้ผลิตคือ 0000 หากเครื่องของคุณตั้งค่ารหัสล็อคตัวเครื่อง คุณจำเป็นต้องป้อนรหัสล็อคตัวเครื่องเมื่อเปิดโทรศัพท์

รหัส PIN

รหัส PIN (Personal identification number จำนวน 4-8 หลัก) จะช่วยป้องกันซิมการ์ดของคุณจากการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต รหัส PIN จะมาพร้อมกับซิมการ์ด คุณจำเป็นต้องถวามรหัสผ่านที่ถูกต้องจากผู้ให้บริการของคุณ หากเปิดการใช้งานการตรวจสอบรหัส PIN คุณจำเป็นต้องป้อนรหัส PIN ในแต่ละครั้งที่เปิดเครื่อง หากคุณป้อนรหัส PIN ผิด 3 ครั้งติดต่อกัน ซิมการ์ดจะถูกล็อคการใช้งาน

วิธีการปลดล็อคคิมดังต่อไปนี้:

- ◆ ป้อนรหัส PUK ที่ถูกต้องตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อ

ปลดล็อกซิมการ์ด

- ◆ จากนั้นใส่รหัส PIN รหัสใหม่ จากนั้นกดไอคอนตกลง (OK)
- ◆ ใส่รหัส PIN รหัสใหม่อีกครั้ง จากนั้นกดไอคอนตกลง (OK)
- ◆ หากป้อนรหัส PUK ผิดต้อง เครื่องจะปลดล็อกซิมการ์ด และรหัส PIN จะถูกรีเซ็ต



หมายเหตุ:

ซิมการ์ด จะถูกล็อกหากคุณป้อนรหัส PIN ผิดติดต่อกัน 3 ครั้ง ในการปลดล็อกซิมการ์ด คุณจำเป็นต้องใส่รหัส PUK โดยส่วนใหญ่ รหัส PUK สามารถขอรับได้จากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

- **รหัส PUK**

รหัส PUK (Personal Unlocking Key)

ใช้สำหรับปลดล็อกรหัส PIN ซึ่งจัดมาพร้อมกับซิมการ์ด หากไม่มี โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ หากคุณใส่รหัส PUK ผิดติดต่อกัน 10 ครั้ง คุณจะไม่สามารถใช้งานซิมการ์ดได้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณเพื่อขอเปลี่ยนซิมการ์ด

- **รหัสระงับการโทร**

รหัสระงับการโทรใช้สำหรับการตั้งค่าฟังก์ชันระงับการโทร คุณสามารถขอรับรหัสนี้จากผู้ให้บริการเครือข่ายเพื่อกำหนดการใช้งานฟังก์ชันระงับการโทร

3.2 การใส่แอมโมรีการ์ด

แอมโมรีการ์ดเป็นการ์ดเก็บข้อมูลที่สามารถใส่เข้ากับโทรศัพท์ได้ ในการใส่แอมโมรีการ์ด ให้คุณใส่การ์ดเข้าไปในช่องใส่การ์ด ในการถอดแอมโมรีการ์ด ให้คุณดึงการ์ดออกเบาๆ



หมายเหตุ:

1. เครื่องโทรศัพท์รุ่นนี้ไม่สามารถตรวจพบแอมโมรีการ์ดได้โดยอัตโนมัติเมื่อเปิดเครื่อง คุณต้องทำการปิดเครื่องก่อนแล้วเปิดเครื่องใหม่เพื่อให้มองเห็นการ์ด
2. แอมโมรีการ์ดเป็นวัตถุที่มีขนาดเล็ก โปรดเก็บให้ห่างจากมือเด็ก เพราะเกรงว่าเด็กอาจจะกลืนเข้าไป

3.3 การชาร์จแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ลิเธียมจัดมาพร้อมกับโทรศัพท์ซึ่งสามารถใช้งานได้ทันทีหลังจากที่นำออกจากห่อ

การแสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่

- โทรศัพท์เครื่องนี้สามารถตรวจสอบและแสดงสถานะพลังงานแบตเตอรี่ได้
- โดยปกติ พลังงานคงเหลือของแบตเตอรี่จะแสดงเป็นไอคอนระดับพลังงานที่มุมบนขวาของหน้าจอ
- เมื่อพลังงานแบตเตอรี่เหลือไม่เพียงพอ โทรศัพท์จะเตือนว่า “Battery low” หากคุณตั้งค่าการเตือนด้วยเสียงไว้เสียงเตือนจะไม่ดังเมื่อแบตเตอรี่อยู่ในระดับที่ต่ำมาก
- ภาพเคลื่อนไหวแสดงการชาร์จจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณกำลังชาร์จแบตเตอรี่ เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว ภาพเคลื่อนไหวจะหายไป

การใช้อะแดปเตอร์ขนาดพกพา:

- ใส่แบตเตอรี่ลงในโทรศัพท์ก่อนชาร์จแบตเตอรี่
- เสียบอะแดปเตอร์ขนาดพกพาเข้ากับช่องชาร์จแบตเตอรี่ของ

- โทรศัพท์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบสายเข้าไปจนสุด
- เสียบปลั๊กของที่ชาร์จแบตเตอรี่เข้ากับเต้าเสียบปลั๊กไฟ
 - ระหว่างการชาร์จ เส้นแสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่ในไอคอน จะยังคงกระพริบจนกว่าแบตเตอรี่จะเต็ม
 - เป็นเรื่องปกติที่แบตเตอรี่จะร้อนขึ้นระหว่างการชาร์จแบตเตอรี่
 - ไอคอนแบตเตอรี่จะไม่กระพริบอีกต่อไปเมื่อสิ้นสุดขั้นตอนการชาร์จ



หมายเหตุ:

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบปลั๊กที่ชาร์จ, ปลั๊กหูฟัง และปลั๊กสาย USB เข้าไปในช่องจนสุด การเสียบสายดังกล่าวเข้าไปผิดทิศทางอาจเป็นสาเหตุทำให้ล้มเหลวในการชาร์จหรือเกิดปัญหาอื่นๆ ก่อนชาร์จ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันมาตรฐานและความถี่ของการจ่ายพลังงานหลักในพื้นที่เข้ากันได้กับแรงดันอัตราและพลังงานของที่ชาร์จขนาดพกพา

การใช้งานแบตเตอรี่:

ประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่จะขึ้นอยู่กับหลายๆ ปัจจัย: การตั้งค่าเครือข่ายเคลื่อนที่, ความแรงของสัญญาณ, อุณหภูมิห้อง, ฟังก์ชันหรือการตั้งค่าที่เลือก, อุปกรณ์โทรศัพท์, และเสียง, ข้อมูลหรือโหมดแอปพลิเคชันอื่นๆ ที่ท่านเลือกใช้

เพื่อรับประกันประสิทธิภาพสูงสุดของการใช้งานแบตเตอรี่ของคุณ โปรดปฏิบัติตามกฎดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด:

- ใช้เฉพาะแบตเตอรี่ของแท้จากผู้ผลิตเท่านั้น มิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดความเสียหายและการบาดเจ็บได้ในขณะชาร์จพลังงาน

- ปิดโทรศัพท์ก่อนถอดแบตเตอรี่เสมอ
- ระยะเวลาในการชาร์จจะนานขึ้นสำหรับแบตเตอรี่ใหม่หรือแบตเตอรี่ที่ไม่ได้ใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน หากพลังงานแบตเตอรี่ต่ำเกินกว่าที่จะเปิดเครื่องได้ การชาร์จแบตเตอรี่จะใช้เวลานานขึ้น ในกรณีนี้ไอคอนแบตเตอรี่จะกะพริบหลังจากที่ชาร์จพลังงานทิ้งไว้ครู่หนึ่ง
- ขณะชาร์จพลังงาน โปรดมั่นใจว่าเปลี่ยนแบตเตอรี่ในบริเวณที่มีอุณหภูมิห้องหรือใกล้เคียงกับอุณหภูมิห้อง
- หยุดใช้แบตเตอรี่ทันทีที่มีกลิ่น, ความร้อนสูงเกินไป, รอยแตก, การเปลี่ยนรูป หรือมีความเสียหายอื่นๆ หรือเมื่อมีไฟฟาร์ว
- แบตเตอรี่จะเสื่อมไปตามการใช้งาน แบตเตอรี่ที่ใช้งานเป็นเวลานานจำเป็นต้องใช้เวลาการชาร์จที่นานขึ้น หากระยะเวลาการสนทนาลดลงในขณะที่ระยะเวลาการชาร์จเพิ่มขึ้นแม้แบตเตอรี่จะเพิ่งถูกชาร์จก็ตาม ให้ซื้อแบตเตอรี่มาตรฐานจาก OEM หรือใช้แบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรองจากบริษัทของเรา การใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพต่ำจะเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายต่อโทรศัพท์หรือเป็นอันตรายกับคุณได้



หมายเหตุ:

เพื่อเป็นการรับประกันความปลอดภัยส่วนตัวของท่าน และปกป้องสิ่งแวดล้อม ห้ามทิ้งแบตเตอรี่เด็ดขาด ให้ส่งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วกลับมายังผู้ผลิตโทรศัพท์หรือทิ้งในพื้นที่ที่กำหนด ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ร่วมกับขยะอื่นๆ

คำเตือน:

อาจเกิดระเบิด, ไฟไหม้, เกิดบาดเจ็บ หรืออันตรายอื่นๆ ได้หากแบตเตอรี่ลัดวงจร

3.4 การเปิด/ปิดโทรศัพท์

กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องค้างไว้สักครู่เพื่อเปิดใช้งานโทรศัพท์ ภาพเคลื่อนไหวแสดงการเปิดเครื่องจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ ป้อนรหัสล็อกโทรศัพท์และกดไอคอนตกลง (OK) หากเครื่องเตือนให้คุณใส่รหัสล็อกโทรศัพท์ โดยค่าเริ่มต้นอยู่ที่ 0000 ป้อนรหัส PIN และกดไอคอนตกลง (OK) หากเครื่องเตือนให้คุณใส่รหัส PIN โดยคุณจะได้รับรหัส PIN จากผู้ให้บริการเครือข่าย สำหรับการเปิดใช้งานซิมการ์ด

การเข้าใช้งานหน้าจอปกติ

ในการปิดโทรศัพท์ ให้กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องค้างไว้สักครู่หนึ่ง

3.5 การเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย

หลังจากที่ปลดล็อกซิมการ์ดและโทรศัพท์ได้เรียบร้อยแล้ว เครื่องจะค้นหาเครือข่ายที่มีอยู่โดยอัตโนมัติ หลังจากการค้นหาเครือข่ายแล้ว เครื่องจะเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย เมื่อเครื่องได้เข้าใช้งานในเครือข่าย ชื่อผู้ให้บริการเครือข่ายจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ คุณจึงสามารถโทรออกหรือรับสายได้

3.6 การโทรออก

ในหน้าจอปกติ ให้กดปุ่มหมายเลขเพื่อใส่รหัสพื้นที่และเบอร์โทรศัพท์ จากนั้นกดปุ่มโทรออก ในการจบการสนทนา ให้กดปุ่มวางสาย

- การโทรออกโดยใช้เบอร์ที่อยู่ในสมุดโทรศัพท์
แตะไอคอนโทรศัพท์หรือไอคอนแอปพลิเคชันบนหน้าจอโฮมกรีน จากนั้นเลือกแท็บรายชื่อ (Contacts) ลากขึ้น/ลงเพื่อเลือก

รายชื่อที่ต้องการ แล้วแตะปุ่มไอคอนโทรเพื่อโทรออกไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่คุณต้องการ

- **การโทรออกโดยใช้เบอร์ที่อยู่ในบันทึกการโทร**
แตะไอคอนโทรศัพท์หรือไอคอนแอปพลิเคชันบนหน้าโฮมกรีน จากนั้นเลือกแท็บบันทึกการโทร (Call log) ลากขึ้น/ลงเพื่อเลือกรายชื่อที่ต้องการ แล้วแตะปุ่มไอคอนโทรเพื่อโทรออกไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่คุณต้องการ
- **การรับสายโทรเข้า**
แตะไอคอนรับสาย (Accept) เพื่อรับสายที่โทรเข้ามา
แตะไอคอนวางสาย (End) เพื่อจบการสนทนาปัจจุบัน
ในการปฏิเสธสายโทรเข้า ให้แตะไอคอนปฏิเสธ (Reject)
- **การจัดการหลายสาย**
ถ้าได้รับสายเรียกเข้าใหม่ขณะใช้สายสนทนา ให้คุณแตะไอคอนรับสายเพื่อรับสายปัจจุบัน

3.7 การใช้หูฟัง

เมื่อคุณเสียบหูฟังเข้ากับโทรศัพท์ เครื่องจะเข้าโหมดหูฟังโดยอัตโนมัติ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบหูฟังเข้าไปจนสุดหรือคุณอาจไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ

4 วิธีการป้อนข้อมูล

โทรศัพท์นี้มีวิธีการป้อนข้อมูลหลายรูปแบบ ประกอบด้วย การป้อนตัวเลข, ป้อนภาษาอังกฤษมัลติแท็บ, ป้อนภาษาอังกฤษมัลติแท็บ คุณสามารถใช้วิธีการป้อนข้อมูลเหล่านี้เมื่อพิมพ์รายชื่อ, ข้อความ หรือไฟล์

4.1 ไอคอนสำหรับการป้อนข้อมูล

หลังจากที่คุณเข้าสู่หน้าต่างแก้ไขข้อมูล อย่างเช่น การพิมพ์รายชื่อข้อความ หรือสมุดโน้ต เป็นต้น ไอคอนที่ปรากฏจะแสดงวิธีการป้อนข้อมูลในปัจจุบัน:

การป้อนหมายเลข: “123”

ป้อนภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่: “ABC”

ป้อนภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก: “abc”

4.2 การเปลี่ยนวิธีการป้อนข้อมูล

กดตัวเลือกและแตะไอคอนวิธีการป้อนข้อมูลบนคีย์บอร์ดในหน้าจอเพื่อเลือกวิธีการป้อนข้อมูลที่ต้องการ

4.3 การป้อนภาษาอังกฤษและตัวเลข

คุณสามารถป้อนภาษาอังกฤษโดยแตะตัวอักษรที่อยู่บริเวณด้านล่างของหน้าการพิมพ์ โดยเมื่อไอคอนวิธีการป้อนข้อมูลเปลี่ยนเป็น ABC หรือ abc และคุณสามารถใส่หมายเลขเมื่อไอคอนเปลี่ยนเป็น 123

5 การใช้เมนู

5.1 แป้นโทร (Dialer)

แตะไอคอนแป้นกด (Dialer) ที่อยู่บนหน้าโฮมสกรีนหรือในเมนูหลักเพื่อเปิดหน้าจอการโทร ทั้งนี้ในหน้าการโทร คุณสามารถป้อนเบอร์โทรศัพท์ที่ต้องการโทรออก

5.2 ข้อความ (Messaging)

คุณสามารถใช้เมนูข้อความเพื่อรับและส่งข้อความตัวอักษร (SMS) และข้อความมัลติมีเดีย (MMS) กับโทรศัพท์มือถือของคุณ

การสร้างและส่งข้อความ

แตะไอคอนข้อความ (Messaging) บนหน้าโฮมสกรีนหรือหน้าเมนูหลัก เมื่อหน้าเมนูข้อความถูกเปิด คุณสามารถสร้างข้อความใหม่ โดยแตะที่ สร้างข้อความใหม่ (Compose new message) เพื่อเริ่มการเขียนข้อความ SMS หรือ MMS ทั้งนี้ข้อความ MMS สามารถใส่ภาพ, ตัวอักษร, เสียงบันทึก, ไฟล์เสียง, ไฟล์วิดีโอ หรือ สไลด์ภาพ

บนหน้าจอข้อความแตะที่ สร้างข้อความใหม่ (Compose new message) ใส่เบอร์โทรในช่อง ถึง (To) แตะช่องการพิมพ์ข้อความเพื่อเริ่มการเขียนข้อความ ระหว่างการพิมพ์คุณสามารถแตะไอคอนเมนูเพื่อเพิ่มอีโมติคอน, แนบไฟล์ หรือ ใส่ชื่อเรื่องไปยังข้อความ หลังจากพิมพ์ข้อความเสร็จ คุณสามารถแตะไอคอนกลับเพื่อออกจากหน้าคีย์บอร์ด

การตอบกลับเรดข้อความ

ถ้าคุณกำลังทำงานในหน้าเมนูข้อความ ข้อความที่เข้าใหม่จะถูกแสดงทันที หากอยู่ในหน้าการทำงานเมนูอื่นเมื่อมีข้อความเข้าใหม่ จะมีไอคอนข้อความใหม่แสดงบนแถบสถานะ เมื่อคุณแตะที่หน้าการแจ้งเตือนข้อความใหม่ หน้าต่างเมนูข้อความจะถูกเปิดและคุณสามารถตอบกลับข้อความ

5.3 รายชื่อ (Contacts)

ในหน้ารายชื่อ คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน ดังต่อไปนี้:

- **ค้นหา (Search):** ใส่ชื่อที่ต้องการค้นหา เมื่อคุณพิมพ์ รายชื่อที่ตรงกับตัวอักษรที่คุณพิมพ์จะแสดงอยู่ข้างใต้กล่องการค้นหา จากนั้นคุณสามารถใช้งานฟังก์ชันตัวเลือกดังต่อไปนี้
 - ◆ **เพิ่มรายชื่อใหม่ (Add new contact):** เลือกฟังก์ชันนี้เพื่อเพิ่มรายชื่อใหม่
 - ◆ **กลุ่ม (Groups):** คุณสามารถกำหนดรายชื่อที่ต้องการให้กลุ่มการโทรแต่ละกลุ่ม
 - ◆ **แชร์ (Share):** คุณสามารถแชร์รายชื่อที่ต้องการ
 - ◆ **อื่นๆ (More):** สำหรับฟังก์ชันนี้ คุณสามารถใช้ฟังก์ชันดังต่อไปนี้: ลบ (Delete), ข้อความ(Message), นามบัตรของฉัน (My card), ตั้งค่า (Settings)
 - **ลบ (Delete):** เลือกฟังก์ชันนี้ โดยคุณสามารถเลือกมาร์ครายชื่อที่ต้องการ เพื่อลบรายชื่อทั้งหมดให้แตะ ทั้งหมด (All) ที่ด้านบนของหน้าจอ จากนั้นแตะ ตกลง (OK) และ ยืนยัน (Confirm) เพื่อลบรายชื่อ
 - **ข้อความ (Message):** คุณสามารถเลือกรายชื่อและส่งข้อความในฟังก์ชันนี้

- **นามบัตรของฉัน (My card):** ตั้งค่านามบัตรรวมถึงชื่อ, เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล
- **ตั้งค่า (Settings):** คุณสามารถตั้งค่ารายชื่อในฟังก์ชันนี้



หมายเหตุ:

การรีเซ็ตค่าจากโรงงานทำให้คุณสามารถลบข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดจากพื้นที่จัดเก็บในตัวเครื่อง, รวมถึงข้อความทั้งหมด และข้อมูลรายชื่อที่เก็บในตัวเครื่องโทรศัพท์

5.4 iWAV (Music)

เครื่องเล่นเพลงจะเล่นไฟล์ออดิโอที่ถูกจัดเก็บในเมมโมรี่การ์ด ก่อนเปิดเครื่องเล่นเพลงคุณต้องคัดลอกไฟล์เพลงจากคอมพิวเตอร์ลงเมมโมรี่การ์ด ทั้งนี้โทรศัพท์รุ่นนี้สามารถรองรับฟอร์แมตไฟล์เสียงที่หลากหลาย ดังนั้นคุณสามารถเล่นเพลงที่คุณดาวน์โหลดจากออนไลน์สตรีม, เพลงที่คัดลอกจากซีดี และอื่นๆ

การเปิดเพลงและดูไลบรารีเพลง

แตะที่ไอคอนเพลงในหน้าเมนูหลักหรือ บนหน้าโฮมสกรีน เมื่อคุณคัดลอกเพลงลงเมมโมรี่การ์ด, เครื่องเล่นเพลงจะค้นหาไฟล์เพลงและสร้างแคตตาล็อกเพลงตามข้อมูลที่มีอยู่ในแต่ละไฟล์เพลง โดยจะใช้เวลาหลายวินาที ทั้งนี้เวลาจะขึ้นอยู่กับจำนวนเพลงที่มีในเมมโมรี่การ์ด เมื่อสร้างแคตตาล็อกเรียบร้อยแล้ว หน้าจอลิบรารีเพลงจะถูกเปิดแล้วมีแท็บให้คุณแตะเพื่อดูไลบรารีเพลงที่ถูกจัดตามหมวด ศิลปิน (Artists), อัลบั้มเพลง (Albums), เพลง (Songs) หรือ รายการเพลง (Playlists)



หมายเหตุ:

ถ้าเครื่องโทรศัพท์ปิดเนื่องจากแบตเตอรี่หมดขณะที่กำลังดาวน์โหลดไฟล์เพลงผ่านสายเคเบิล USB เครื่องโทรศัพท์จะแจ้งเตือน ‘เมมโมรี่การ์ดขัดข้อง (SD card error)’ เมื่อเปิดเครื่องโทรศัพท์มือถือ แล้วเปิด/ปิดใหม่ 5 ครั้งจะมีข้อความดังกล่าวปรากฏ หากเจอสถานการณ์นี้ให้ลองเปิดเครื่องใหม่จนกระทั่งปรากฏข้อความ ‘เมมโมรี่การ์ดขัดข้อง ต้องการฟอร์แมต ? (SD card error. Format)?’ กรุณาเลือกฟอร์แมตเมมโมรี่การ์ดเพื่อการทำงานที่สมบูรณ์ของตัวการ์ด การหยุดกะทันหันระหว่างการดาวน์โหลดเพลงผ่านสายเคเบิล USB อาจทำให้เมมโมรี่การ์ดเสียหายได้

การสลับเพลง

คุณสามารถเล่นเพลงผ่านทางลำโพงที่อยู่ในตัวเครื่องโทรศัพท์, ผ่านทางหูฟัง หรือ หูฟังสเตอริโอบลูทูธ
แตะเพลงที่อยู่ในไลบรารีเพื่อฟัง โดยหน้าการเล่นและเพลงที่คุณแตะเลือกจะถูกเริ่มเล่น ในหน้าการเล่นจะประกอบด้วยหลายไอคอนที่คุณสามารถควบคุมการเล่นเพลง โดยบริเวณส่วนด้านบนของหน้าจอ คุณสามารถพบไอคอนสำหรับ 2 ฟังก์ชัน โดยคุณสามารถแตะเพื่อเล่นรายการเพลงแบบสุ่ม หรือเล่นรายการเพลงซ้ำ/ เล่นเพลงปัจจุบันซ้ำ (แตะ 2 ครั้ง) ในส่วนบริเวณด้านล่างใต้แถบการเล่นจะมีไอคอนสำหรับ 5 ฟังก์ชันเพื่อใช้ควบคุมการเล่นเพลง ดังต่อไปนี้: กลับไปยังหน้าค้นหาเพลง, เล่นเพลงก่อนหน้า (แตะ), เล่น/พัก, เล่นเพลงถัดไป (แตะ) และ เข้าหน้าเพลย์ลิสต์ปัจจุบัน

ลบเพลงในเมมโมรี่การ์ด

คุณสามารถลบเพลงที่เก็บในพื้นที่จัดเก็บเมมโมรี่การ์ด และค่างที่เพลงที่อยู่ในรายการไลบรารี ในหน้าเมนูที่เปิดให้เลือก ลบ (Delete)

5.5 บันทึกการโทร (Call log)

ผู้ใช้สามารถดูรายการสายที่โทรออก ,สายที่ไม่ได้รับและสายที่รับได้ผ่านทางเมนูนี้

5.6 ปฏิทิน (Calendar)

เมื่อเข้าสู่เมนูนี้ คุณจะพบการแสดงปฏิทินในรูปแบบรายเดือน คุณสามารถดูนัดหมายสำคัญ โดยนัดหมายที่ตั้งไว้จะถูกมาร์คในปฏิทินตามวันที่ที่ตั้งไว้

5.7 กล้อง (Camera)

กล้องในเมนูนี้สามารถใช้เป็นกล้องถ่ายภาพและกล้องแคมคอร์เดอร์เพื่อถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอ

แตะไอคอนกล้องในหน้าเมนูหลักหรือบนหน้าโฮมสกรีน กล้องจะถูกเปิดในแนวนอนหรือทสำหรับถ่ายภาพ ในโหมดนี้ให้กดที่ปุ่มกลมที่บริเวณด้านล่างของหน้าจอ, กดไอคอนที่อยู่ด้านซ้ายของไอคอนถ่ายภาพเพื่อสลับโหมดการถ่ายภาพระหว่างกล้องถ่ายภาพและกล้องแคมคอร์เดอร์

คุณสามารถแตะไอคอนตั้งค่าเพื่อตั้งค่าต่างๆให้กับกล้อง

5.8 ตั้งค่า (Settings)

เครือข่ายและการเชื่อมต่อ (Network & connectivity)

โหมดเครื่องบิน (Flight Mode): ให้คุณสามารถเปิดใช้เครื่องในโหมดใช้งานบนเครื่องบิน โดยเมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้จะหยุดการรับส่งสัญญาณทำให้ไม่สามารถรับสายหรือโทรออกได้ แต่สำหรับบางฟังก์ชัน เช่น เกมส์, กล้องหรือ เครื่องเล่น MP 3 หรือ ฟังก์ชันที่ไม่เกี่ยวกับการรับส่งสัญญาณจะเล่นได้

5.8.1.1 ตั้งค่าการเชื่อมต่อ (Connectivity settings)

บลูทูธและการตั้งค่าบลูทูธ (Bluetooth & Bluetooth settings) ด้วยบลูทูธ คุณสามารถสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลกับอุปกรณ์อื่น เช่น โทรศัพท์มือถือ, คอมพิวเตอร์, ชุดคาร์ดิค โดยคุณสามารถใช้บลูทูธเพื่อส่งไฟล์ภาพ, เสียง, คลิปวิดีโอ และสมุดโน้ต และยังสามารถโอนไฟล์เหล่านี้เข้ายังคอมพิวเตอร์ที่รองรับ

5.8.1.2 ตั้งค่าเครือข่ายมือถือ (Cellular network settings)

ใช้ตั้งค่าเครือข่ายมือถือเพื่อตั้งค่าต่างๆ เช่น การเชื่อมต่อข้อมูลของซิม (Data connection SIM), การใช้งาน GPRS (GPRS transfer preference), ตั้งค่าเครือข่ายมือถือ (Mobile network settings) และข้อมูลบัญชี (Data accounts)

กำหนดเอง (Personalization)

5.8.1.3 ตั้งค่าธีม (Theme settings)

คุณสามารถตั้งค่าธีมเพื่อกำหนดภาพวอลล์เปเปอร์, สี&สไตล์ และ ไอคอนแอปพลิเคชัน

5.8.1.4 ตั้งค่าเสียง (Sound settings)

คุณสามารถตั้งเสียงแจ้งเตือน (Notification sound), เสียงเรียกเข้า (Incoming call ringtone), เสียงข้อความใหม่ (New message ringtone) และเสียงอื่นๆ

5.8.1.5 ตั้งค่าการแจ้งเตือน (Notification settings)

คุณสามารถเลือกเปิด/ปิดบริการการแจ้งเตือนรวมถึง ข้อความ (Messaging), บันทึกการโทร (Call log) และดาวน์โหลดตามต้องการ

5.8.1.6 ตั้งค่าความปลอดภัย (Security Settings)

ฟังก์ชันในเมนูนี้ใช้สำหรับรักษาความปลอดภัยของตัวเครื่อง โทรศัพท์และข้อมูล



หมายเหตุ:

คุณสามารถลบข้อมูลลับทั้งหมดและตั้งรหัสผ่านใหม่ให้กับพื้นที่จัดเก็บลับ โดยเลือก ความปลอดภัย (Security) > ลบพื้นที่จัดเก็บ (Clear storage)

s:UU (System)

5.7.1.7 ตั้งค่าหน้าจอ (Display settings)

คุณสามารถตั้งค่าหน้าจอเพื่อตั้งค่าความสว่างและการลือคหน้าจอตัดโน้มนัดให้กับตัวเครื่องโทรศัพท์

5.8.1.8 ตั้งเวลาและวันที่ (Date & time settings)

คุณสามารถตั้งเวลาและวันที่เพื่อกำหนดการแสดงผลของวันที่ ทั้งนี้ยังสามารถตั้งเวลาและโซนเวลา, หรือเลือกที่จะตั้งเวลาตามเครือข่ายผู้ให้บริการมือถือ

5.8.1.9 ภาษา&วิธีป้อนข้อมูล (Language & input)

คุณสามารถเลือกภาษาที่ใช้แสดงบนตัวเครื่องและ เลือกวิธีป้อนข้อมูลที่ต้องการใช้บนคีย์บอร์ด

5.8.1.10 ตั้งค่าขั้นสูง (Advanced settings)

- ตั้งเวลาเปิด/ปิด ตัวเครื่อง (Schedule power on/off):

ตั้งเวลาที่เครื่องจะทำการเปิด/ปิดอัตโนมัติ

- **การใช้งานซิม (SIM usage):** คุณสามารถดูข้อมูลการใช้งาน GPRS
- **ตั้งค่าจากโรงงาน (Restore Factory Settings):** ใช้ฟังก์ชันนี้ เพื่อคืนค่าที่ตั้งมาจากโรงงาน โดยรหัสผ่านเริ่มแรกที่มาจากรองงานคือ 0000

แอปพลิเคชัน (Applications)

5.8.1.11 ตั้งค่าการโทร (Call Settings)

ใช้เมนูตั้งค่าการโทรเพื่อตั้งค่าต่างๆเกี่ยวกับการโทร เช่น แบล็คลิสต์ (Black list), ไวท์ลิสต์ (White list), โทรซ้ำอัตโนมัติ (Auto redial), เตือนเวลาการโทร (Call time reminder), วางสายอัตโนมัติ (Auto quick end), เวลาวางสายอัตโนมัติ (Auto quick end time), ปฏิเสธสายที่ไม่รู้จัก (Reject unknown number), เสียงการเชื่อมต่อ (Connect notice), รับสายอัตโนมัติ (Auto answer) และตั้งค่าการโทรเพิ่มเติม (Additional call settings)

5.8.1.12 ตั้งค่ารายชื่อ (Contacts settings)

คุณสามารถตั้งค่ารายชื่อในฟังก์ชันนี้

5.8.1.13 ตั้งค่าข้อความ (Messaging settings)

ในเมนูนี้คุณสามารถตั้งค่าต่างๆให้กับข้อความ SMS, MMS และข้อความบริการ

5.9 นาฬิกา (Clock)

คุณสามารถตั้งนาฬิกาปลุก (Alarm), ใช้เวลาสากล (World Clock) และนาฬิกาจับเวลา (Timer) ผ่านฟังก์ชันนี้

5.10 บราวเซอร์ (Browser)

คุณสามารถใช้บราวเซอร์เพื่อดูเว็บเพจและค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ เมื่อเปิดหน้าบราวเซอร์ โฮมเพจที่คุณตั้งไว้จะถูกเปิด ทั้งนี้ที่อยู่เว็บไซต์ (URL) ของหน้าเพจปัจจุบันจะถูกแสดงบนด้านบนของหน้าจอ

ไปยังหน้าเว็บเพจหรือค้นหาหน้าเว็บ

แต่กล่อง URL ที่ด้านบนของหน้าบราวเซอร์ ใส่ที่อยู่เว็บไซต์ (URL) หรือคำที่ต้องการค้นหา โดยตัวอักษรที่คุณพิมพ์ Search engine จะค้นหาและแนะนำผลลัพธ์เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

การเข้าใช้งานเว็บเพจ

คุณสามารถเปิดลิงค์บนหน้าเว็บเพจ โดยสามารถเลือกกลับหรือไปต่อ และสามารถดูหน้าประวัติการบราวซ์เว็บไซต์ เช่น เว็บบราวเซอร์

เปิดหน้าลิงค์: แต่ลิงค์เพื่อเปิด โดยลิงค์ที่แตะจะถูกไฮไลต์ด้วยสีส้มจนกระทั่งเว็บเพจที่เลือกจะถูกเปิดในหน้าต่าง

หากต้องการกลับหรือไปต่อที่หน้าเพจอื่นที่คุณเคยเปิดมาก่อนหน้า: ให้แตะปุ่มกลับและแตะไอคอนเมนู > ส่งต่อ (forward)

การทำงานของบุ๊คมาร์ค

เปิดหน้าเว็บเพจด้วยบุ๊คมาร์ค โดยแตะที่ ไอคอนเมนู > โปรดปราน (Favorites) จากนั้นคุณสามารถดูบุ๊คมาร์คในรูปแบบ thumbnail

5.11 ดาวน์โหลด (Downloads)

คุณสามารถดูรายการไฟล์และแอปพลิเคชันที่คุณดาวน์โหลดจากเว็บไซต์

5.12 แกลอรี (Gallery)

คุณสามารถดูภาพถ่ายและวิดีโอที่ถูกรับบันทึกด้วยกล้องหรือที่จัดเก็บในเมมโมรี่การ์ด

5.13 เครื่องคิดเลข (Calculator)

สามารถใช้ฟังก์ชัน บวก , ลบ , คูณ และหาร ในการใช้เครื่องคิดเลข

5.14 จัดการไฟล์ (File mgr.)

ตัวเครื่องโทรศัพท์สามารถรองรับเมมโมรี่การ์ด โดยคุณสามารถใช้เมนูจัดการไฟล์ เพื่อช่วยจัดการไดเรกทอรีและไฟล์ต่างๆในเมมโมรี่การ์ด

5.15 จัดการแอปพลิเคชัน (APP. Mgr.)

คุณสามารถดูรายการแอปพลิเคชันและตั้งค่า MRE

5.16 บันทึกเสียง (Recorder)

ใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อบันทึกเสียงออดิโอ โดยไอคอนฟังก์ชันที่หน้าจอด้านล่างจะใช้เพื่อเริ่มการบันทึกและหยุดการบันทึก

5.17 สรุบบันทึก (Notes)

คุณสามารถบันทึกข้อมูลลงในเมนูนี้

5.18 สิ่งที่ต้องทำ (Task)

เลือกนัดเดท (date), โทร (call) หรือ วันครบรอบ (anniversary) เพื่อสร้างเหตุการณ์ใหม่ที่คุณสามารถดู (view), เพิ่ม (add), แก้ไข (edit), ลบ (delete), ลบรายการหมดอายุ (delete overdue task), ลบทั้งหมด (delete all), ไปยังวันที่ (jump to date), ส่งรายการ (send route) และบันทึกเป็นไฟล์ (saved as file) ถ้าตั้งเสียงเตือนไว้เครื่องจะส่งเสียงเตือนเมื่อถึงเวลาแล้ว เหตุการณ์ที่เราบันทึกไว้จะถูกแสดง

5.19 วิทยุ FM (FM Radio)

กรุณาเสียบหูฟังเข้ากับอุปกรณ์มือถือ จากนั้นเปิดวิทยุ ทั้งนี้สายหูฟังจะถูกใช้เป็นเสาอากาศเพื่อช่วยในการรับฟังวิทยุ FM ควรปรับระดับความดังเสียงให้เหมาะสม ทั้งนี้เสียงที่ดังเกินจะส่งเป็นอันตรายต่อโสตประสาท

5.20 ซิมทูลคิก (STK)

STK เป็นบริการซิมทูลคิกที่อยู่ในซิมการ์ด โดยเครื่องโทรศัพท์รุ่นนี้สามารถรองรับฟังก์ชันซิมทูลคิกได้ โดยรายละเอียดของเมนูหรือรายการซิมทูลคิกจะแตกต่างกันไปตามเครือข่ายและซิมการ์ด โดยปกติเมนูซิมทูลคิกจะถูกเพิ่มอัตโนมัติบนเมนูตัวเครื่องเมื่อซิมการ์ดนั้นรองรับ

5.21 Switch FX

คุณสามารถเปลี่ยนสไตล์เอฟเฟ็คผ่านฟังก์ชันนี้

5.22 ตัวอ่านอีบุ๊ก (E-book reader)

แอปพลิเคชันนี้ทำให้คุณสามารถอ่านไฟล์ TXT โดยเชื่อมต่อสายดาต้าเคเบิล USB เข้าตัวเครื่องแล้วใส่ไฟล์ในโพลเดอร์ E-book ของตัวเครื่องโทรศัพท์หรือการ์ด หลังจากดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วผู้ใช้สามารถเปิดไฟล์ Text เพื่ออ่านได้

5.23 ล็อก (Locks)

หากต้องการใช้ฟังก์ชันนี้ คุณต้องติดตั้งก่อน จากนั้นจึงสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันการล็อคปุ่มกดและตั้งค่าได้

5.24 วิดีโอ (Movie)

คุณสามารถดูไฟล์วิดีโอผ่านทางเมนูนี้ได้

5.25 Facebook

ล็อกอิน Facebook ผ่านทางเว็บไซต์

5.26 IM-Market

คุณสามารถค้นหาแอปพลิเคชันต่างๆผ่านทางเมนูนี้ได้

5.27 Lifebox

คุณสามารถเข้า Lifebox ผ่านทางเมนูนี้ได้

6 ตัชนี

ดัชนี 1: การแก้ปัญหาเบื้องต้น

หากใช้งานแล้วพบปัญหาควรคืนค่าการตั้งค่าโรงงานแล้วดูตามตารางด้านล่างเพื่อแก้ปัญหาเบื้องต้นด้วยตัวเอง กรุณาติดต่อผู้จัดจำหน่ายหากปัญหายังคงอยู่

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ปัญหา
ซิมการ์ด ขัดข้อง	ซิมการ์ด เสียหาย	ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่าย ของคุณ
	ซิมการ์ดไม่อยู่ ในตำแหน่งที่ ถูกต้อง	ตรวจสอบซิมการ์ดในตัว เครื่องของคุณ
	ส่วนโลหะของ ซิมการ์ดสกปรก	ทำความสะอาดซิมการ์ด ด้วยผ้าสะอาด
เปิดเครื่อง ไม่ติด	แบตเตอรี่หมด	ชาร์จแบตเตอรี่
ไม่สามารถ โทรออก	มีการเปิดใช้ งานระงับการ โทร	ยกเลิกการระงับการโทร

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ปัญหา
โทรศัพท์ไม่สามารถเชื่อมต่อเครือข่าย	ซิมการ์ดไม่สามารถใช้ได้	ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ
	โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ	ย้ายตำแหน่งการใช้โทรศัพท์ไปยังพื้นที่ที่มีสัญญาณการใช้งานที่ดีกว่า
	สัญญาณอ่อน	ย้ายตำแหน่งการใช้โทรศัพท์ไปยังพื้นที่ที่มีสัญญาณการใช้งานที่ดีกว่า
ไม่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้	จำนวนกระแสโวลต์สำหรับการชาร์จไม่ตรงกับโวลต์ที่ระบุบนที่ชาร์จ	ตรวจสอบจำนวนกระแสโวลต์สำหรับการชาร์จให้ตรงกับโวลต์ที่ระบุบนที่ชาร์จ
ไม่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้	การใช้ที่ชาร์จไม่เหมาะสม	ควรใช้ที่ชาร์จสำหรับโทรศัพท์รุ่นนี้เท่านั้น
	ที่ชาร์จเสียบไม่สนิท	ตรวจสอบให้มั่นใจว่าที่ชาร์จเสียบสนิทกับตัวเครื่องโทรศัพท์

7 ข้อมูลทั่วไป

อุปกรณ์เสริม (Accessories)

โทรศัพท์ของคุณมีอุปกรณ์เสริมต่างๆ ภายในกล่องจะประกอบด้วย แบตเตอรี่มาตรฐาน 1 ก้อน, หูฟัง 1 อัน และที่ชาร์จแบตเตอรี่ 1 อัน

- โปรดใช้อุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่ของแท้จากผู้ผลิตโทรศัพท์เท่านั้น ไม่อย่างนั้น อาจก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สิน
- การละเลยค่าเตือนนี้จะทำให้การรับประกันสิ้นสุดลง
- อุปกรณ์เสริมอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

GPRS /EDGE

ซิมการ์ดทั้งสองซิมรองรับการใช้งาน GPRS /EDGE ฟังก์ชัน GPRS /EDGE ของซิมการ์ดอันหนึ่งจะไม่สามารถทำงานได้ เมื่อมีการใช้งานซิมการ์ดอีกอันอยู่

การดูแลรักษาแบตเตอรี่

โทรศัพท์ของคุณใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จไฟได้

- ระยะเวลาแรงดันไฟของแบตเตอรี่โทรศัพท์ คือ 3.6 - 4.2 โวลต์
- แบตเตอรี่สามารถชาร์จและคายประจุได้หลายร้อยครั้ง และเมื่อเวลาการทำงาน (เวลาใช้สายและรอสาย) ของแบตเตอรี่สั้นลงแสดงว่าแบตเตอรี่หมดอายุการใช้งาน คุณควรซื้อแบต

เตอริใหม่ทันที

- ถอดสายชาร์จออกเมื่อไม่ใช้งาน และไม่ควรรชาร์จแบตเตอรี่ทิ้งไว้เกินหนึ่งสัปดาห์ เพราะอาจทำให้อายุการใช้งานสั้นลง
- การชาร์จแบตเตอรี่นานเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานลดลง และแบตเตอรี่ที่ชาร์จจนเต็มจะคายประจุไปเองหากทิ้งไว้โดยไม่ใช้งาน
- ห้ามจัดเก็บหรือชาร์จพลังงานแบตเตอรี่ในอุณหภูมิที่สูงเกินไป เพราะอาจมีผลต่อการชาร์จแบตเตอรี่ของคุณ
- ใช้เฉพาะที่ชาร์จแบตเตอรี่และแบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรองหรือแนะนำโดยผู้ผลิตเท่านั้น การใช้ที่ชาร์จแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่อื่นๆ อาจทำให้โทรศัพท์เสียหาย
- ห้ามใช้แบตเตอรี่ผิดไปจากวัตถุประสงค์การใช้งาน
- ไม่ควรรนำแบตเตอรี่ไปในสถานที่ที่ร้อนหรือเย็น อย่างเช่น ภายในรถในฤดูร้อน หรือฤดูหนาว เพราะอาจทำให้แบตเตอรี่เสียหาย
- ห้ามสัมผัสขั้วแบตเตอรี่เพราะอาจทำให้แบตเตอรี่ หรือวัตถุที่มาสัมผัสขั้วแบตเตอรี่เสียหาย
- ปฏิบัติตามกฎหมายในการทิ้งแบตเตอรี่ที่ไม่ใช้งานแล้ว เช่น การรีไซเคิล ไม่ควรทิ้งแบตเตอรี่ในกองไฟ
- อายุการใช้งานจริงของแบตเตอรี่จะขึ้นอยู่กับสถานะของเครือข่าย, การตั้งค่าผลิตภัณฑ์, รูปแบบการใช้งาน, แบตเตอรี่ และสภาวะแวดล้อม

คำเตือน: อาจเกิดการระเบิดได้ หากใส่แบตเตอรี่ผิดชนิด และโปรดทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วตามคำแนะนำ

ข้อควรระวังในการชาร์จไฟ

ข้อควรระวัง: โปรดตรวจสอบรุ่นของอุปกรณ์ชาร์จไฟก่อนที่จะใช้กับโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยโทรศัพท์รุ่นนี้ใช้กับอุปกรณ์ชาร์จไฟของไอโมบายเท่านั้น

คำเตือน: โปรดใช้แบตเตอรี่, อุปกรณ์ชาร์จไฟ และอุปกรณ์เสริมอื่นๆตามรุ่นที่ได้รับการรับรองจากบริษัท i-mobile เท่านั้น การใช้แบตเตอรี่, อุปกรณ์ชาร์จไฟ และอุปกรณ์เสริมอื่นๆนอกจากรุ่นที่กำหนดจะทำให้การรับประกันเป็นโมฆะและอาจก่อให้เกิดอันตรายได้โปรดตรวจสอบอุปกรณ์เสริมที่ใช้งานได้กับตัวแทนจำหน่ายของท่านและโปรดจับที่หัวปลั๊กเมื่อต้องการดึงปลั๊กอุปกรณ์ใดๆออก

ข้อควรระวังและวิธีการดูแลรักษา

โปรดอ่านข้อมูลต่อไปนี้ก่อนการใช้งานเนื่องจากโทรศัพท์ของคุณเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ซับซ้อน หากอุปกรณ์ทำงานไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้าน

การดูแลรักษาตัวเครื่องโทรศัพท์

- เก็บโทรศัพท์และอุปกรณ์ต่างๆ ให้พ้นจากมือเด็ก
- เก็บโทรศัพท์ของคุณไว้ในที่แห้ง เพราะของเหลวทุกชนิดอาจมีแร่ธาตุที่จะทำให้แผงวงจรเสียหาย
- หลีกเลี่ยงการนำโทรศัพท์ไปในสถานที่ที่มีอุณหภูมิร้อนหรือเย็นเกินไป ระยะเวลาอุณหภูมิที่เหมาะสมกับการใช้งานคือ 0°C-40°C โดยหลีกเลี่ยงการวางโทรศัพท์ไว้ใกล้กับบุหรีที่ติดไฟ, เปลวไฟ หรือแหล่งความร้อน

- ห้ามแยกชิ้นส่วนโทรศัพท์ การซ่อมแซมจากผู้ไม่มีความชำนาญ อาจทำให้เกิดความเสียหาย
- ห้ามทำให้โทรศัพท์ตก, กระทบกระเทือน หรือเขย่า เพราะอาจทำให้แผงวงจรภายในเสียหาย
- ห้ามวาดรูปลงบนตัวเครื่อง เพราะอาจทำให้หูฟัง, ไมโครโฟน หรือส่วนที่สามารถถอดได้ ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ
- ควรเก็บไว้ในที่ที่สะอาด และไม่มีฝุ่น
- ห้ามใช้โทรศัพท์ที่เสื่ออากาศเสียหาย หากเสื่ออากาศเสียหาย อาจเกิดจากการเผาไหม้ โปรดติดต่อศูนย์บริการของผู้ผลิต เพื่อเปลี่ยนเสื่ออากาศที่เสียหาย
- ใช้ที่ชาร์จแบตเตอรี่ในร่มเท่านั้น
- เมื่อเปิดเครื่อง ห้ามสัมผัสเสื่ออากาศโดยไม่จำเป็น การสัมผัสเสื่ออากาศจะมีผลต่อคุณภาพการโทรและทำให้โทรศัพท์ต้องใช้พลังงานมากขึ้นในการทำงาน เป็นผลให้เวลาการใช้สายและเวลารอสายน้อยลง
- หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์ในที่ที่มีความสูงเกินกว่า 3000 เมตรจากระดับน้ำทะเล

8 ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

รหัสสำหรับการเข้าใช้งาน

รหัส PIN

รหัส PIN (Personal Identification Number) จะช่วยปกป้องโทรศัพท์ของคุณจากการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต รหัส PIN จะมาพร้อมกับซิมการ์ด คุณจำเป็นต้องถามรหัสผ่านที่ถูกต้องจากผู้ให้บริการของคุณ หากคุณป้อนรหัส PIN ผิด 3 ครั้งติดต่อกัน คุณจะต้องใส่รหัส PUK เพื่อปลดล็อกโทรศัพท์

รหัส PIN2

รหัส PIN2 อาจจะมาพร้อมกับซิมการ์ด ในการใช้งานบางฟังก์ชัน คุณจำเป็นต้องใช้รหัส PIN2 อย่างเช่น การตั้งค่าธรรมเนียม คุณจำเป็นต้องถามรหัสผ่านที่ถูกต้องจากผู้ให้บริการของคุณ

รหัส PUK

รหัส PUK (Personal Unblocking Key) ใช้สำหรับปลดล็อกรหัส PIN และรหัส PUK2 ใช้สำหรับปลดล็อกรหัส PIN2 คุณจำเป็นต้องถามรหัสผ่านที่ถูกต้องจากผู้ให้บริการของคุณ หากคุณป้อนรหัส PIN2 ผิด 3 ครั้งติดต่อกัน คุณจะต้องใส่รหัส PUK2 เพื่อปลดล็อกโทรศัพท์

หากคุณป้อนรหัส PUK หรือ PUK 2 ผิด 10 ครั้งติดต่อกัน ซิมการ์ดของคุณจะไม่สามารถใช้งานได้อีก ดังนั้น โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอรับซิมการ์ดอันใหม่

รหัสผ่านของตัวเครื่อง

รหัสผ่านของตัวเครื่องจะช่วยป้องกันโทรศัพท์ของคุณจากการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตฟังก์ชันนี้จะไม่ถูกเปิดเมื่อคุณซื้อโทรศัพท์ (ค่าเริ่มต้นคือ “0000”) คุณสามารถตั้งรหัสใหม่เป็นตัวเลข 4-8 หลัก

คลื่นความถี่วิทยุ

เมื่อเปิดเครื่อง โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณเป็นเครื่องรับ-ส่งคลื่นวิทยุโทรศัพท์จะทำงานในคลื่นความถี่ที่ต่างกัน ขึ้นอยู่กับชนิดของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่คุณใช้ และเทคนิคการปรับคลื่นวิทยุที่ใช้ ระบบที่ใช้ทำงานเมื่อคุณใช้โทรศัพท์จะควบคุมระดับพลังงานที่โทรศัพท์คุณส่งออกมา

ข้อมูลเกี่ยวกับค่า SAR (Specic Absorption Rate)

โทรศัพท์ของคุณถูกออกแบบมาให้มีความปลอดภัยสำหรับคลื่นวิทยุซึ่งมีพื้นฐานอยู่บนการประเมินผลทางวิทยาศาสตร์ขององค์กรที่มีหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อความมั่นใจในความปลอดภัยของผู้ใช้ทุกเพศทุกวัย

- มาตรฐานสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ใช้หน่วยการวัดที่เป็นที่รู้จักกันในนามของ SAR (Specic Absorption Rate) ในการทดสอบค่า SAR ใช้การส่งคลื่นพลังงานสูงสุดที่โทรศัพท์ส่งออกมาในทุกย่านความถี่
- โทรศัพท์ของ i-mobile แต่ละรุ่นมีค่า SAR ต่างกันทั้งหมดถูกออกแบบมาเพื่อให้สัมพันธ์กับคลื่นวิทยุ
- ขีดจำกัดของ SAR ตั้งโดย ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) ซึ่งใช้ค่าเฉลี่ย 2.0 วัตต์/กก. ต่อเยื่อกระดาษ 10 กรัม

ความถี่	ตำแหน่ง	SAR 10g(W/kg)
GSM900	หัว	1.1
GSM1800	หัว	0.361

ข้อมูลค่า SAR ของผู้ที่อยู่ในประเทศ หรือเมืองที่ใช้ค่า SAR ที่แนะนำโดย Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) ซึ่งใช้ค่าเฉลี่ย 1.6 วัตต์/กก. ต่อเนื้อเยื่อ 1 กรัม ซึ่งโทรศัพท์ รุ่นนี้ ได้มาตรฐานสอดคล้องตามที่กำหนดโดย IEEE

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ส่วนใหญ่สามารถป้องกันสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ (RF) ได้ อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางอย่าง อาจไม่อาจต่อต้านสัญญาณเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ

- ห้ามใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยไม่ได้รับอนุญาต

เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ

การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่อาจมีผลกระทบกับเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ผู้ผลิตเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจแนะนำไว้ว่า ควรรักษาระยะห่างอย่างน้อย 20 ซม. (6 นิ้ว) ระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่ และเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ เพื่อหลีกเลี่ยงคลื่นรบกวนที่อาจเกิดขึ้น คำแนะนำนี้ได้รับการยืนยันโดยการค้นคว้า และการรับรองที่ไม่ขึ้นตรงกับหน่วยงานใดของ Wireless Technology Research สำหรับบุคคลที่ใช้เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ

เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจกับคน

- ควรรักษาระยะห่างจากเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจอย่างน้อย 20 ซม. (6 นิ้ว) ระหว่างเปิดเครื่องโทรศัพท์
- ห้ามเก็บโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าเสื้อ หากคุณสงสัยว่าอาจเกิดคลื่นรบกวน ให้รีบปิดโทรศัพท์ทันที

เครื่องช่วยฟัง

โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ติดจติดบางรุ่น อาจรบกวนเครื่องช่วยฟัง ในกรณีที่เกิดคลื่นรบกวน คุณควรปรึกษาผู้ผลิตเครื่องช่วยฟังของคุณเพื่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับทางเลือกที่ถูกต้อง

บนเครื่องบิน

- ปิดโทรศัพท์ก่อนเดินทางด้วยเครื่องบิน

- ห้ามใช้โทรศัพท์ในบริเวณสนามบินโดยไม่ได้รับอนุญาต
- เพื่อเป็นการปกป้องระบบสื่อสาร ห้ามใช้โทรศัพท์ในขณะที่เครื่องบินกำลังบิน

บริเวณที่อาจเกิดระเบิดได้

โปรดปิดโทรศัพท์ของคุณเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่อาจเกิดการระเบิดและปฏิบัติตามเครื่องหมาย รวมถึงคำแนะนำทั้งหมดอย่างเคร่งครัด เนื่องจากประกายไฟที่เกิดขึ้นในบางพื้นที่อาจก่อให้เกิดการระเบิดหรือเพลิงไหม้อันเป็นสาเหตุให้เกิดการบาดเจ็บ หรืออาจถึงแก่ชีวิตบริเวณที่อาจเกิดระเบิดมักจะไม่มีเครื่องหมายแสดงที่ชัดเจน ซึ่งรวมถึงแหล่งเชื้อเพลิงอย่างเช่นปั้มน้ำมัน, ใต้ท้องเรือ, บริเวณส่งถ่ายหรือเก็บสารเคมี และพื้นที่ที่อาจมีองค์ประกอบของสารเคมี หรือส่วนผสมของสารเคมีลอยในอากาศ เช่น เมล็ดพืช, ผุ่นหรือผงโลหะและพื้นที่อื่นๆ ที่คุณมักได้รับการแนะนำให้ดับเครื่องยนต์

การใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ

หากคุณต้องการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ ตรวจสอบกฎหมายและข้อบังคับการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในสถานที่ที่คุณขับรถ

- ขับรถอย่างระมัดระวัง
- ใช้แฮนด์ฟรี กฎหมายในบางประเทศอนุญาตให้ใช้แฮนด์ฟรีเมื่อใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ
- จอดรถที่ไหล่ทางก่อนโทรหรือรับสาย หากจำเป็นต้องใช้

โทรศัพท์เคลื่อนที่ความถี่วิทยุ (RF) อาจมีผลกระทบต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ในยานยนต์ที่ใช้มอเตอร์ อย่างเช่นสตาร์ทเตอร์ในรถยนต์, อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย ฯลฯ ผู้ผลิตรถยนต์บางรายไม่อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในรถ อย่างน้อยคุณควรติดตั้งอุปกรณ์ที่รองรับการใช้งานแฮนด์ฟรี และเส้าอากาศภายนอก โปรดสอบถามผู้ผลิตรถยนต์ของคุณถึงผลกระทบที่มีต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์ของคุณ

การโทรออกฉุกเฉิน

ข้อควรจำ:

โทรศัพท์เครื่องนี้ใช้คลื่นวิทยุ, เครือข่ายไร้สาย และเครือข่ายภาคพื้น เช่นเดียวกับโทรศัพท์ไร้สายเครื่องอื่นๆ ซึ่งไม่สามารถรับประกันว่าจะใช้ในการติดต่อได้ตลอดเวลา เพราะฉะนั้น คุณจึงไม่ควรพึ่งพาโทรศัพท์มือถือของคุณเพียงอย่างเดียวเพื่อการติดต่อที่สำคัญ (เช่น สถานการณ์ฉุกเฉินทางการแพทย์)

การโทรออกฉุกเฉินนั้น อาจไม่สามารถทำได้ในบางเครือข่าย หรือเมื่อมีการใช้บริการบางเครือข่าย และ/หรือการใช้งานโทรศัพท์บางอย่าง กรุณาตรวจสอบกับผู้ให้บริการระบบในพื้นที่ที่ให้บริการของคุณ

9 ข้อมูลแบตเตอรี่

ชนิด	ความจุ
li-ion	1000 mAh

- อายุการใช้งานแบตเตอรี่ขึ้นอยู่กับหลายๆ ปัจจัย ได้แก่ ชิมการ์ด, สภาวะเครือข่าย, การตั้งค่า, การใช้งาน และสภาพแวดล้อมที่ใช้งาน
- ขณะทำการโทร เปิดไฟหน้าจอ และใช้งานเครื่องเล่นมัลติมีเดียจะใช้พลังงานแบตเตอรี่มากกว่าปกติ
- เวลาในการรอสายจะสั้นกว่าปกติเมื่อไม่พบสัญญาณเครือข่าย
- เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ไฟแสดงหน้าจอจะปิดโดยอัตโนมัติ หากหน้าจออยู่ในโหมดปกติจนครบตามเวลาที่กำหนดเวลาไว้
- การทำงานของแบตเตอรี่จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสถานะการชาร์จ, อุณหภูมิ, คลื่นวิทยุในพื้นที่ และสถานะของไฟแสดงหน้าจอ

10 เงื่อนไขการรับประกัน

1. เครื่องโทรศัพท์, อุปกรณ์ชาร์จแบบพกพา, แท่นชาร์จไฟ, การ์ดหน่วยความจำ, ชุดหูฟังไร้สาย รับประกัน 12 เดือน นับจากวันที่ซื้อ
2. แบตเตอรี่, ชุดหูฟัง, สายเชื่อมต่อข้อมูล รับประกัน 6 เดือน นับจากวันที่ซื้อ
3. การรับประกันนี้ มีผลใช้กับเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ที่ซื้อจากร้าน i-mobile by Samart และตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งในประเทศไทยเท่านั้น
4. หลักเกณฑ์การรับประกันในเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ที่ซื้อในประเทศอื่นนอกจากประเทศไทยให้เป็นไปตามกฎหมายแห่งประเทศนั้น สำหรับประเทศไทยผู้ซื้อทราบและเข้าใจในวันสิ้นสุดระยะเวลาประกันจากสติ๊กเกอร์รับประกันหรือการบันทึกวันที่ซื้อในระบบของ i-mobile
5. ภายในระยะเวลาประกัน i-mobile จะให้บริการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอะไหล่ โดยไม่มีการคิดค่าอะไหล่หรือค่าแรงในการซ่อม และอะไหล่ที่เสียดังกล่าวทาง i-mobile ส่งวนลितिไม่คืน
6. i-mobile จะรับประกันเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ที่จำหน่าย โดยการรับประกันและข้อกำหนดในเงื่อนไขทั้งหมดให้เป็นไปตามที่ระบุในบทบัญญัติทางกฎหมาย แต่ไม่รวมถึงการรับประกันในเชิงพาณิชย์, ความพึงพอใจในการใช้งาน, การสูญเสียประโยชน์หรือผลกำไรที่คาดว่าจะได้รับ, การสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลในการสนทนา การหยุดการ

ทำงานหรือการเกิดความสูญเสียของข้อมูลที่เกิดจากการใช้หรือไม่สามารถใช้งานได้

7. เนื่องจากระบบเซลลูลาร์ / คลื่นสัญญาณภาพและเสียงที่จะใช้ร่วมกับเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile นี้เป็นบริการที่จัดสรรโดยผู้ให้บริการอิสระอื่นๆ ซึ่งไม่ใช่ i-mobile ดังนั้น i-mobile จะไม่รับผิดชอบต่อการทำงาน, การพร้อมใช้งานของบริการ, พื้นที่ ครอบคลุมของระบบนั้น
8. เครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ใดก็ตามที่ได้รับการซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่แล้วจะได้รับการรับประกันเท่ากับระยะเวลาที่เหลือของเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์เดิม ซึ่งชื้อไปจาก i-mobile หรือ 60 วันนับจากวันที่ซ่อมแล้วแต่ระยะเวลาใดจะยาวกว่า
9. การเข้ารับบริการซ่อมแซมที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน ลูกค้าจะเป็นผู้ชำระเงินค่าซ่อมและค่าอะไหล่เองตามราคาที่แท้จริง
10. สตีกเกอร์รับประกันที่ติดอยู่บนเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ต้องไม่ฉีกขาด, ไม่หลุดร่อน, ไม่มีการขูดลบ หรือขีดฆ่า

การรับประกันจะไม่ครอบคลุมตามเงื่อนไขต่อไปนี้

1. เครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ชำรุดเสียหายเนื่องจากการใช้งานที่ผิดปกติ การใช้งานผิดวิธี การจัดเก็บที่ไม่เหมาะสม การสัมผัสกับความเปียกชื้น อุณหภูมิที่สูงเกินไป หรือสภาพแวดล้อมอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสม การสอดแทรกที่ทำให้เกิดความเสียหาย และรวมถึงอุบัติเหตุเหตุสุดวิสัย ทำของเหลวหรืออาหารหกใส่ หรือการกระทำอื่นๆที่เป็นเหตุให้เครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ได้รับความเสียหาย
2. เครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ชำรุดเสียหาย เนื่องจากภัยธรรมชาติ
3. เครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ที่ได้รับการซ่อมแซม, เปลี่ยนอะไหล่, แก้ไข, ปรับแต่ง, เชื่อมต่อ, ดัดแปลงการใช้งาน โดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจาก i-mobile
4. การใช้งานเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile ร่วมกับ หรือ เชื่อมต่อเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์เข้ากับอุปกรณ์ที่ไม่ได้จัดจำหน่ายโดย i-mobile หรือไม่ได้รับการรับรองจาก i-mobile รวมทั้งอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมจะใช้งานร่วมกับเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์
5. ความผันแปรเพียงเล็กน้อยในส่วนของความสว่างและสีของจอแสดงผล อาจเกิดขึ้นในเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile แต่ละเครื่อง อาจมีจุดสว่างหรือจุดมืดเล็กๆ บนหน้าจอ ลักษณะนี้เรียกว่าพิกเซลที่บกพร่อง และเกิดขึ้นได้เมื่อจุดเหล่านี้ทำงานผิดปกติ และไม่สามารถปรับแต่งได้ ซึ่งพิกเซลที่บกพร่องสองพิกเซลถือว่ายอมรับได้ ความผันแปรเพียงเล็กน้อยในภาพที่ถ่ายมิตเล็กน้อย บนหน้าจอ ลักษณะนี้เรียกว่าพิกเซลที่บกพร่อง และ

เกิดขึ้นได้เมื่อจุดเหล่านี้ทำงานผิดปกติ และไม่สามารถปรับ
แต่งได้ ซึ่งพิกเซลที่บกพร่องสองพิกเซลถือว่ายอมรับได้ ความ
ผันแปรเพียงเล็กน้อยในภาพที่ถ่ายจากกล้องถ่ายรูปอาจเกิดขึ้น
ในเครื่องโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ i-mobile แต่ละเครื่อง ไม่ถือ
ว่าผิดปกติ และไม่ใช้โมดูลกล้องถ่ายรูปที่บกพร่อง

6. การแก้ไข ชุดลบ หรือขีดฆ่า หมายเลขประจำเครื่องของเครื่อง
โทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์หรืออุปกรณ์เสริม รวมถึงหมายเลขรหัส
แสดงการรับประกัน ทำให้การรับประกันสิ้นสุดลง
7. การทำให้ฉลาก, สติกเกอร์รับประกันบนเครื่องโทรศัพท์พร้อม
อุปกรณ์ชำรุดเสียหาย ทำให้การรับประกันสิ้นสุดลง
8. i-mobile ไม่รับประกันว่า ซอฟต์แวร์ของ i-mobile จะเป็น
ไปตามความต้องการของท่าน หรือการทำงานของซอฟต์แวร์
บางครั้งจะไม่สะดวก หรือปราศจากความผิดพลาดและความบก
พร่องใดๆ
9. i-mobile ไม่รับประกันว่า ซอฟต์แวร์ที่ท่านดาวน์โหลดหรือติด
ตั้งลงในเครื่องของท่านเพิ่มเติมเพื่อการใช้งานหรือความบันเทิง
ต่างๆ จะสามารถใช้งานได้ติดตามความต้องการของท่าน โดย
ปราศจากความผิดพลาดและความบกพร่องใดๆ ซึ่งปัญหาดัง
กล่าวทาง i-mobile ไม่สามารถควบคุมได้
10. การรับประกันและความรับผิดชอบของ i-mobile ไม่ครอบคลุม
ถึงการงานผิดพลาดของระบบซอฟต์แวร์ต่างๆ หรือ
เกิดขึ้นจากการเข้าถึงข้อมูลใดๆ จากไวรัส หรือการละเมิด
สิทธิ์โดยมิได้รับอนุญาต ทำให้เกิดความเสียหายในการเข้า
ถึงบริการทางบัญชีธนาคาร การชำระเงินออนไลน์ หรือข้อ
มูลสำคัญต่างๆ หรือการนำเครื่องโทรศัพท์ไปใช้ในทางผิด

กฎหมาย

11. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบที่เกิดจากข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ในเครื่องหายไประหว่างการใช้งาน หรือระหว่างการจัดตั้ง ถอดถอนซอฟต์แวร์ต่างๆ ของเครื่อง รวมถึงแอปพลิเคชัน, เพลง, วิดีโอ และสมาชิกต่างๆ ที่ทางลูกค้าได้มีการชำระเงินไปแล้ว
12. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบที่เกิดจากข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ในเครื่องหายไประหว่างการซ่อมที่ศูนย์บริการของ i-mobile รวมถึงแอปพลิเคชัน, เพลง, วิดีโอ และสมาชิกต่างๆ ที่ทางลูกค้าได้มีการชำระเงินไปแล้ว
13. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงการนำอุปกรณ์ต่างๆ ของ i-mobile ไปใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่ i-mobile กำหนด และอุปกรณ์เหล่านั้นได้รับความเสียหาย
14. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดต่อประสานงานกับทาง i-mobile เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้งาน หรือการส่งเครื่องเข้าตรวจเช็คและซ่อม